

# FILTRO PARA ORINALES SALVAGUA

Agua  
Eficiente



Punto  
SALVAGUA®

Este filtro es la esencia del orinal seco SALVAGUA. El filtro actúa como un sifón y sellador de olores que recolecta los sedimentos de la orina para evitar que las tuberías se obstruyan por acumulación de sales.

Dentro del filtro SALVAGUA hay un sello de aceite vegetal, biodegradable y de color azul que se encarga de retener los olores. La orina traspasa el sello y sus sedimentos se acumulan en el fondo, garantizando un mingitorio sin olores, más higiénico y sin obstrucciones en las tuberías de desagüe.

El filtro SALVAGUA tiene una vida útil de 7.000 usos. Cuando el filtro cumple su vida útil, el aceite azul sale a la superficie e indica que debe ser reemplazado.

El reemplazo es muy sencillo, se hace en menos de 1 minuto y el filtro es reciclable.



## REDUCE SALPICADURAS

El escudo desviador integrado no sólo reduce las salpicaduras, sino que también ayuda a prevenir la entrada de residuos en el filtro.

## SEÑALA CUANDO DEBE DE SER REEMPLAZADO

Nuestro indicador de autocontrol le ofrece una señal óptica que le ayudará a conocer cuando deberá de ser cambiado, haciendo de esta forma su mantenimiento más fácil.

## HUELLA MAS VERDE

Nuestro filtro tiene todas estas características utilizando 20% menos plástico que modelos predecesores.

## REDUCE LOS MALOS OLORES

Nuestro filtro patentado, reduce el área donde las bacterias crecen, manteniendo su baño libre virtualmente de malos olores.

## MANTIENE LAS TUBERIAS Y CARCASAS LIMPIAS

Nuestro vertedor anti salpicaduras pendiente de patente utiliza la velocidad y dirección para agilizar el flujo urinario a través de las tuberías ayudando a mantener el drenaje y las carcasas limpias.

## RETIENE MEJOR EL SELLADOR

El desviador interior ayuda que el filtro retenga el sellador aún bajo las prácticas más exigentes de mantenimiento.

# FILTRO PARA ORINALES SALVAGUA

Agua  
Eficiente



Punto  
SALVAGUA®

## CONTENIDO DEL PRODUCTO

Filtro.

Paquete de sellador.

Instrucciones de instalación y mantenimiento en el embalaje del filtro.

Llave de un sólo uso para remover el filtro.

Bolsa plástica (para usar eliminar o reciclar el filtro viejo).

Empaque del filtro (para usar en la eliminación o reciclaje del filtro viejo).

Guantes.

